



\* Urbanscape koreňovú membránu je nevyhnutné použiť, pokiaľ hydroizolačná vrstva nie je odolná voči prerastaniu koreňov

\*\* Urbanscape pre rýchlejšiu vonkajšiu kontrolu doporučujeme použiť Urbanscape kontrolný prvok